



Felicidades por adquirir sus muebles nuevos con Comfort+ de Gabriel

Comfort+ All Terrain Textile

Comfort+ es multiusos y resistente. Es antiestático e ignífugo, las manchas se eliminan sin problemas, puede lavarse a máquina e incluso desinfectarse con etanol!

Además, es ecológico y de dimensiones estables, transpirable y suave, y conserva su apariencia año tras año. Todas estas características hacen de Comfort+ un textil todoterreno.

Garantía de 10 años

Comfort+ tiene una estabilidad de forma y de extensión inigualable. Esto significa que se evita la formación de arrugas, incluso después de usarlo durante mucho tiempo. Comfort+ es el mejor tejido de microfibras en el mercado y no forma bolitas de fibras ('pilling'). Por eso ofrece una garantía de 10 años contra el pilling y el desgaste cuando ha sido usado normalmente.

Mantenimiento fácil

Comfort+ tiene fibras antiestáticas en el reverso y es impermeable al agua y al aceite y, por tanto, resistente a la suciedad y las manchas. Para preservar el bello color y aspecto del tejido, recomendamos el uso en su caso de una aspiradora con una boquilla suave.

Directrices sobre el lavado

Comfort+ se puede lavar a máquina, a una temperatura de hasta 74°C. Encogimiento máximo: 2%. Se puede lavar el Comfort+ provisto con una capa trasera ignífuga, a máquina usando un programa suave de 40°C. Se puede lavar el reverso del producto solamente pocas veces. Evitar remojarlo. Usar un detergente para lavado neutro que no contenga lejía (pH = 7). Usar solamente pequeñas cantidades.

Asegúrese de que las costuras, cremalleras, etc. toleran el lavado. Colgar o secarlo a máquina a una temperatura baja. Comfort+ puede desinfectarse con etanol.

Eliminación de manchas

Como regla general, eliminar la mancha lo más rápidamente posible.

La mayoría de manchas se pueden eliminar con agua tibia, en la que habremos diluido un detergente neutro para vajillas.

Usar solamente los métodos de limpieza indicados en la lista de manchas. Usar siempre un paño de algodón blanco limpio y pequeñas cantidades de producto de limpieza a la vez. ¡Advertencia! Si se empapa con gasolina, acetona y similares, puede descomponerse el acolchado interior.

LISTA DE MANCHAS

Aceite

Rociar talco sobre la mancha, dejarlo un rato y luego eliminarlo con un cepillo; luego con mucho cuidado limpiarlo usando un paño humedecido de benceno o alcohol desnaturalizado.

Betún

Limpiar con cuidado con un paño humedecido de benceno o alcohol desnaturalizado.

Bolígrafos y cosméticos

Limpiar con alcohol desnaturalizado.

Café, té y leche

Quitar lo más posible con papel secante o absorbente. Lavar con agua que contiene detergente neutro para lavar vajilla.

Cera de vela

Planchar encima de un pedazo de papel absorbente. Limpiar con aguarrás. Luego con mucho cuidado use un

pañó humedecido con agua que contenga un detergente neutro para lavar vajilla. Alternativa: véase chicle.

Chicle

Enfriar con cubos de hielo en una bolsa de plástico o con un bloque congelador. Quitarlo raspando la superficie. Se puede eliminar cualquier residuo con benceno.

Chocolate, grasa y golosinas

Lavar con agua tibia que contiene detergente neutro para lavar vajilla.

Confitura, jarabe, fruta y zumos

Quitar lo más posible con una cuchara luego lavar con agua tibia que contiene un detergente neutro para lavar vajilla.

Esmalte de uñas

Limpiar con un poco de quitaesmalte o acetona si la mancha no desaparece.

Hierba y verduras

Lavar con agua tibia posiblemente conteniendo detergente neutro para lavar vajilla.

Orina

Mezclar una parte de vinagre blanco con dos partes de agua, con un paño seco puesto debajo del tejido. Eliminar el vinagre usando sucesivamente paños secos y húmedos.

Pintura

Con base de aceite: limpiar con aguarrás y luego mojarlo ligeramente con un detergente neutro para lavar vajilla.

Con base de agua: lavar con agua fría que contiene un poco de detergente neutro para lavar vajilla.

Si la mancha es antigua, consulte a un profesional.

Sangre

Eliminar con agua fría. Si esto no resuelve el problema, añadir un poco de detergente neutro para lavar vajilla.

Tinta

Quitar lo más posible con papel secante o absorbente. Limpiar lo más posible con alcohol desnaturalizado al 20%, luego con agua que contiene detergente neutro para lavar vajilla.

Vino y bebidas alcohólicas

Eliminar lo más posible con papel secante o absorbente. Lavar con agua que contiene un detergente neutro para lavar vajilla y luego con alcohol desnaturalizado diluido.

Gabriel®

Hjulmagervej 55, DK-9000 Aalborg
Tel. +45 9630 3100, Fax +45 9813 2544

mail@gabriel.dk

www.gabriel.dk