



Til lykke med dit nye møbel med stof fra Gabriel

Stoffet på dit møbel er fremstillet af polyester eller Trevira CS, som er kendetegnet ved at være særdeles nemt at vedligeholde, og pletter fjernes nemt og uden problemer.

10 års garanti

Møbelstof fra Gabriel er din sikkerhed for høj kvalitet og lang holdbarhed, og vi giver dig 10 års garanti mod gennemslid ved normal brug. De mest miljørigtige produktionsprocesser sikrer dig samtidig et sundt og bæredygtigt produkt.

Let at vedligeholde

For at bevare stoffets smukke farve og udseende anbefaler vi regelmæssig støvsugning, helst hver uge, med et blødt mundstykke.

Vaskeanvisning

Polyester og Trevira CS kan vaskes ved helt op til 40/60°C i hånden eller på vaskemaskinens skåneprogram. Max. krymp 5%.

Undgå iblødsætning og benyt et pH-neutralt vaskemiddel uden kemiske blegemidler (PH-værdi = 7). Brug kun små mængder vaskemiddel. Vær opmærksom på, om syninger, lynlåse mv. kan tåle vask. Undersøg her møbelproducentens anbefalinger. Hængetørring er at foretrække, men stoffet kan også tørretumbles ved lav temperatur.

Vigtigt at vide om pletfjerning

- En gylden regel: Fjern altid pletten hurtigst muligt – inden den er trængt ind i fibre.
- De fleste typer pletter kan fjernes med lunkent vand eventuelt tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.
- Undgå gennemvædning, da det kan skade materialet under stoffet
- Gnid aldrig hårdt for at fjerne en plet.
- Anvend kun de rensemetoder, der er nævnt i pletguiden.
- Benyt altid en ren, hvid bomuldsklud og brug kun små mængder rensmiddel ad gangen.
- Advarsel! Rensebenzin/acetone o.l. kan opløse skum ved gennemvædning. Pas på med åben ild pga. brandfare. Farlig ved indånding. Følg anvisning fra leverandøren af produktet.

Sådan gør du

- Opsug først så meget af væsken som muligt med køkkenrulle uden farve eller et viskestykke.
- Er pletten indtørret, fjernes mest muligt ved støvsugning.
- Gnid skånsomt med en ren, hvid klud.
- Pres et tørt viskestykke eller køkkenrulle uden farve mod stoffet hver gang der er tilført væske, så fugt og urenheder opsuges.
- Ved sidste afvaskning anvendes rent vand uden sæbe.

PLETFJERNINGSGUIDE

Blod

Blod vaskes af i koldt vand. Hvis det ikke hjælper, tilsæt da et pH-neutralt opvaskemiddel.

Blæk

Fjern så meget som muligt med trækpapier. Rens med 20% denatureret sprit. Vask efterfølgende med vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Chokolade, fedt og slik

Vask med lunkent vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Græs og grøntsager

Vask med lunkent vand eventuelt tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Kaffe, te og mælk

Fjern så meget som muligt med trækpapier. Vask med vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Kuglepen og kosmetik

Rens med husholdningssprit.

Maling

Oliebaseret: Rens med terpentin og dup med vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Vandbaseret: Vask med koldt vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel. Spørg en fagmand, hvis pletten er gammel.

Neglelak

Dup med neglelakkfjerner. Hvis pletten ikke forsvinder, brug acetone.

Olie

Drys talkum på pletten, og lad det virke. Børst det væk, og dup forsigtigt med en klud fugtet med benzin eller husholdningssprit.

Skosværtc

Dup forsigtigt med en klud fugtet med rensebenzin eller husholdningssprit.

Stearin

Varmt strygejern over sugende papir (pas på at polyesteren ikke smelter ved for høj temperatur). Rens med terpentin. Dup med lunkent vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Alternativ: Se "Tyggegummi".

Syltetøj, sirup, frugt & juice

Fjern så meget som muligt med en ske. Vask herefter med lunkent vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Tyggegummi

Køl med isterning i plasticpose eller fryseelement. Skrab væk. Eventuelle rester kan fjernes forsigtigt med rensebenzin.

Urin

1 del eddike uden farve blandes med 2 dele vand. Brug en tør klud som underlag når pletten gennemvædes. Fjern eddikeblandingen med skiftevis tør og vandholdig klud.

Vin og spiritus

Fjern så meget som muligt med trækpapier. Vask med vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel, og rens med fortyndet denatureret sprit.

Gabriel[®]

Hjulmagervej 55, DK-9000 Aalborg
Tel. +45 9630 3100, Fax +45 9813 2544

mail@gabriel.dk

www.gabriel.dk